

Инструкция по вводу в действие программируемых реле

1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор предназначен для работы в системах промышленной автоматике.

3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Прикрепить прибор в соответствии с типом корпуса.
- Подсоединить провода к зажимам согласно схеме производителя.
- Включить подачу питания.

4. Меры предосторожности

- Во время монтажных работ обратить внимание, чтобы перед прикосновением к аппарату устранить с себя электростатические разряды.
- Проводы питания и предохранительные кабели должны быть проложены таким образом, чтобы возникающая эклектическая емкость индуктивность не оказывали негативного влияния на функционирование системы автоматике.
- Приборы автоматике и элементы обслуживания следует устанавливать таким образом, чтобы они были защищены от случайного ввода в действие.
- Следует использовать соответствующие защитные механизмы для оборудования и программного обеспечения, чтобы в случае перерыва в сигнальных проводах входа и выхода не возникали неопределенные состояния в работе средств автоматизации.
- Приборы, предназначенные для застройки и в корпусе или в шкафу, могут использоваться и обслуживаться только после выполнения такой застройки.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN