

Инструкция по вводу в действие полупроводниковых нагревателей

1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор предназначен для нагревания элементов электроники.

3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Подсоединить к системе управления согласно схеме производителя.

4. Меры предосторожности

- Внимание! После включения поверхность сильно нагревается! Опасность получения травм и ожогов!
- Установка прибора может быть выполнена только опытным специалистом при соблюдении действующих предписаний предприятий электроэнергетики.
- По причине безопасности, а также достаточной циркуляции воздуха следует соблюдать минимальное расстояние 50 мм от соседних подузлов и проводов.
- Прибор нельзя устанавливать на легко воспламеняющихся материалах (например, древесина, пластмасса и т.д.)
- Нагреватели с датчиком РТС не приспособлены к последовательному соединению.
- Нагреватели с датчиком РТС отличаются кратковременным высоким током включения.
- Не прикрывать прибор.
- Не эксплуатировать прибор в среде, которая может привести к коррозии.
- Не ремонтировать и не модифицировать прибор самостоятельно.
- Запрещается пользоваться прибором в случае, когда оно повреждено или работает неправильно.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN