

# Инструкция по вводу в действие импульсных промышленных и открытых блоков питания

## 1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

## 2. Предназначение

Прибор предназначен для зарядки электрических приборов в промышленных объектах.

## 3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Подсоединить провода питания и входные кабели к соответствующим гнездам.
- Включить подачу питания.

## 4. Меры предосторожности

- Не превышать номинальные параметры работы прибора.
- Риск получения телесных повреждений в результате поражения электрическим током - не прикасаться к зажимам при включенной подаче питания.
- Опасное напряжение может сохраняться в блоках питания даже по истечении нескольких минут после его выключения.
- Прибор должен получать питание от сетевой розетки с защитным контуром.
- Избегать попадания внутрь прибора каких-либо предметов или жидкостей - опасность поражения током и повреждения прибора.
- Не закрывать вентиляционные отверстия - риск повреждения прибора.
- Прибор может быть причиной помех в работе чувствительных радио и телевизионных приборов, находящихся вблизи.
- Не прикасаться к внутренним элементам работающего прибора - опасность поражения током или получения ожогов.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710  
Районный суд Lodz - Srodmiescie, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815  
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN