

Инструкция по вводу в действие реле времени

1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор используется для включения/выключения элементов автоматики согласно алгоритму времени.

3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Подключить согласно схеме производителя.

4. Меры предосторожности

- Не вводить в приборе никаких самостоятельных изменений. Это может стать причиной повреждения или неправильной работы прибора, может привести к повреждению проверяемого прибора, а также создать опасность для обслуживающих его лиц.
- Неправильное подключение прибора может привести к его повреждению и создать другие угрозы. Перед включением прибора следует убедиться, что прибор подключен правильно.
- Перед подключением, монтажом или демонтажем прибора следует убедиться, что он выключен. Несоблюдение этого правила может стать причиной поражения током.
- Не прикасаться к элементам под напряжением, таким как гнезда питания, так как это может стать причиной поражения током.
- Не следует открывать прибор, т.к. это может привести к поражению током или неправильной работе прибора.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN