


FLUKE®

FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack

Инструкция по применению

Аккумуляторная батарея Fluke FLK-TI-SBP-3 представляет собой сменяемую в полевых условиях перезаряжаемую литий-ионную батарею на 7,4 В и 19 Вт-ч.



PN 3481470 August 2009 (Russian)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Информация по безопасности

Используйте FLK-TI-SBP3 только в соответствии с настоящей инструкцией или другим руководством Fluke для данного продукта. Список символов, используемых на приборе FLK-TI-SBP3, приведен в таблице 1.

Предупреждение указывает на опасные условия и действия, которые могут стать причиной травмы или смерти.

Предостережение идентифицирует условия и действия, которые могут повредить тепловизор или вызвать полную потерю данных.

⚠ Предупреждение

Во избежание получения телесных повреждений:

- Не разбирайте аккумуляторную батарею и не соединяйте накоротко ее клеммы.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию температуры выше 50 °C.
- Не пытайтесь сжечь аккумуляторную батарею или подвергнуть ее деформации.
- Для зарядки батареи или для питания продукта пользуйтесь только переходниками переменного тока, утвержденными компанией Fluke для данного продукта.

Таблица 1. Символы

Символ	Описание
CE	Соответствие требованиям Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли.
CSA	Соответствует определенным канадским и американским стандартам.
⚠	Важная информация см. руководство.
Li-ion	Литий-ионная батарея. Не смешивать с общим потоком твердых отходов. Истощенные батареи должны утилизироваться с помощью соответствующей перерабатывающей установки или устройства обработки опасных материалов в соответствии с местными нормами. Для получения информации по утилизации обращайтесь в авторизованный Сервисный центр Fluke.
♻	Не утилизировать данное изделие как несортированные бытовые отходы. По вопросу утилизации свяжитесь с Fluke или лицензированной компанией по утилизации промышленных отходов.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием аккумуляторной батареи зарядите батареи в двухсекционном зарядном блоке в течение не менее 2,5 часов. Исчерпывающие инструкции по зарядке см. в "Руководстве по эксплуатации тепловизоров Ti32, TiR32".

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики

Тип батарей	Литий-ионная, 7,4 В, 19 Вт-ч
Светодиодное табло	Пятиразрядное светодиодное табло для показа уровня заряда.
Габариты	124 мм x 58,4 мм x 42,4 мм
Время зарядки батареи	2,5 часа до полной зарядки
Рабочая температура	от -20 °C до 50 °C
Температура хранения	от -20 °C до 50 °C
Температура при зарядке	от 0 °C до 40 °C
Диапазон влажности	от 0% до 95%, без конденсации
Транспортировка в соответствии с требованиями UN/Министерства транспорта США	Литий-ионная аккумуляторная батарея удовлетворяет требованиям UN Руководство по испытаниям и критериям, Часть III, подпункт 38.3.

Контактные координаты Fluke

Чтобы связаться с представителями компании Fluke, позвоните по одному из указанных ниже телефонов.

- США: 1-800-760-4523
- Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Европа: +31 402-675-200
- Япония: +81-3-3434-0181
- Сингапур: +65-738-5655
- В других странах мира: +1-425-446-5500

Или зайдите на веб-сайт компании Fluke www.fluke.com

Регистрация прибора производится по адресу <http://register.fluke.com>.

Чтобы просмотреть, распечатать или загрузить самые последние дополнения к руководствам, посетите веб-сайт <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Fluke гарантирует отсутствие дефектов материала и изготовления на период один год с момента приобретения. Настоящая Гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате несчастных случаев, небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих условий эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления каких-либо других гарантий от имени Fluke. Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы.

ЭТО ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ. НАСТОЯЩИМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ МЕТОДОВ. Поскольку некоторые государства или страны не допускают исключения или ограничения косвенной гарантии или исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут не действовать в отношении вас.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands